UbiBot-Connect APP



Bedienungsanleitung
(01.2026)



Inhaltsverzeichnis

A) Sprache auf «Deutsch» einstellen

Startseite



Meine Kanäle
Auf einen Blick (Übersichtseite)
Info
Diagramme
Protokolle
Regeln
Einstellungen
Virtuelle Felder
Anzeige
Teilen
Meine Gateways
Meine Gruppen
Andere Kanäle
Andere Gruppen
Meine SIMs



Zuhause
Nabe (Arbeitsbereich)
Erkunden
Hilfe
Ich

Obertilliweg 16 • CH-8964 Rudolfstetten • Switzerland
Tel. +41 (0)56 631 68 68 • delco@delcocontrols.com
www.delcocontrols.com • Shop: www.delcocontrols.ch

DELCO CONTROLS AG
for refrigeration & airconditioning

A) Sprache auf «Deutsch» einstellen

Auf der Seite «ICH» («Me») können Sie die Sprache festlege. Z.B. auf Deutsch:

















«Startseite»

«Meine Kanäle»

Tippen Sie in der **«Startseite»** auf die Schaltfläche **«Meine Kanäle»** oben links. Das Funktionsauswahlfeld wird unten in der Benutzeroberfläche angezeigt. Sie können je nach Bedarf zwischen verschiedenen Funktionsansichten wechseln.





Tippen Sie auf das Symbol **«Suchen»** oder **«Filtern»**, um Geräte schnell nach Status oder Modell zu finden, und greifen Sie auf häufig verwendete Funktionen und FAQs zu.





Tippen Sie auf die Schaltfläche **«Sortieren»**, um die Geräte nach Online-Status, Kanal-ID, Kanalname oder letzter Zugriffszeit zu sortieren.





Tippen Sie auf die Schaltfläche **«+»**, um neue Geräte hinzuzufügen, Netzwerkeinstellungen zu ändern oder Geräte zu diagnostizieren.





No.	Funktion	Beschreibung
1	Neues Gerät hinzufügen	Neue Geräte können dem Konto hinzugefügt werden.
2	Gerätenetzwerk ändern	WLAN- und andere Einstellungen für hinzugefügte Geräte anpassen
3	Gerätediagnose	Das Gerät kann durch Senden von Befehlen diagnostiziert werden.









Ev. noch Kamerafunktion zulassen/aktivieren und QR-Code am Logger scannen





Standort zulassen



WiFi auswählen

WiFi-Daten eingeben/auswählen

WiFi-Passwort eingeben

2.4G/5G bestätigen anklicken

Next

Bluetooth am Logger gemäss Anleitung aktivieren.











z.B. beim WS4:
Menütaste 3 Sekunden drücken

Bestätigen







Sie können Echtzeitdaten für Geräte, die mit Ihrem Konto verknüpft sind, auf der Seite **«Meine Kanäle»** einsehen. Tippen Sie auf den Gerätenamen oder das Avatarbild, um die Detailseite aufzurufen.



Auf einen Blick (Übersichtseite)
Sehen Sie sich den ungefähren Datenstatus des Geräts an.





Info
Geräteinformationen wie Avatar und Name anzeigen und bearbeiten sowie Tarifdetails und Netzwerknutzung einsehen.



Daten löschen

Tippen Sie unten auf der Seite **«Info»** auf **«Klare Daten» (Daten löschen)** und wählen Sie die Löschmethode aus.

Um die Daten des Geräts zu löschen (dieser Vorgang ist unwiderruflich), müssen Sie den Bestätigungscode eingeben, der Ihnen per E-Mail an Ihr UbiBot-Konto gesendet wurde. Tippen Sie anschliessend auf **«Einreichen» (Senden)**, um die Daten des Geräts zu löschen.







Kanal löschen

Tippen Sie auf **«Kanal löschen»**, geben Sie Ihr UbiBot-Kontopasswort ein und tippen Sie anschliessend auf **«Einreichen» (Senden)**, um das Gerät zu löschen.





Diagramme

Gerätedaten werden in Diagrammen angezeigt. Tippen Sie auf einen Datenpunkt, um direkt zu dessen Position im Diagramm zu springen.



Tippen Sie oben rechts auf das Symbol «Einstellungen», um die Daten nach Zeitraum zu filtern oder auf weitere Optionen zuzugreifen.





Protokolle
Verschiedene Protokolle anzeigen:
Auslöserprotokolle: Alle Alarmauslöserereignisse anzeigen.
Upload-Protokolle: Aufzeichnungen der Gerätedaten-Uploads auf die Plattform anzeigen.
Download-Protokolle: Aufzeichnungen der Daten-Downloads von der Plattform anzeigen.



Regeln
Erstellen und verwalten Sie Benachrichtigungsregeln. Tippen Sie auf den Schalter, um Offline-Benachrichtigungen zu aktivieren oder zu deaktivieren, wenn das Gerät nicht verbunden ist.



Offline-Alarm: Erkennt ungewöhnliche Situationen wie Verbindungsabbrüche und löst Alarme aus.

Offline-Feldalarm: Überwacht Sensordaten anhand festgelegter Bedingungen, um Alarme auszulösen (z.B.: hohe Temperatur).

Sensoralarm: Erkennt, ob eine externe Sonde getrennt oder defekt ist, und löst einen Alarm aus, wenn Daten nicht korrekt hochgeladen werden.

So erstellen Sie benutzerdefinierte Regeln, z. B. einen Sensoralarm:
1.Tippen Sie auf die Schaltfläche **«+»** in der oberen rechten Ecke und wählen Sie „Sensoralarm erstellen“.





2. Grundlegende Schritte: Geben Sie einen Regelnamen ein, wählen Sie das Feld aus und wählen Sie den Typ.



3. Alarmoptionen: Alarmintervall festlegen, Erinnerungsfunktion aktivieren und Alarmmethode auswählen.
Es stehen neun Alarmmethoden zur Verfügung: App-Push, E-Mail-Alarm, WhatsApp-Push, Line-Push, Alexa-Push, SMS-Alarm, Sprachalarm, automatisierter Alarm und HTTP-interaktiver Alarm.
Legen Sie die Informationen für die Warnregeln fest und klicken Sie auf **«Einreichen» (Senden)**.



Einstellungen

Sie können für jeden Sensor die „Datensynchronisationsperiode“ (das Daten-Upload-Intervall des Geräts) und die „Sensor-Abtastrate“ (das Erfassungsintervall) festlegen.



Virtuelle Felder
Rohdaten zu Temperatur und Luftfeuchtigkeit werden mithilfe vordefinierter Formeln in virtuelle Kennzahlen wie Taupunkt oder Dampfdruck umgewandelt.





Anzeige
Passen Sie die für jeden Kanal angezeigten Sensortypen und Einheiten an. Halten Sie das Menüsymbol ganz links gedrückt und ziehen Sie es, um die Kanäle neu anzuordnen.



Teilen

Tippen Sie auf die Schaltfläche «+» in der oberen rechten Ecke, um ein Gerät für andere Konten freizugeben.







«Meine Gateways»

Sehen Sie Echtzeitdaten für die mit Ihrem Konto verknüpften Gateway-Geräte.



«Meine Gruppen»

Gruppen, die für Ihre Geräte erstellt wurden, anzeigen und verwalten.

Gruppe erstellen:

1. Tippen Sie auf die Schaltfläche **«+»** oben rechts, wählen Sie **«Gruppe erstellen»** und geben Sie einen Gruppennamen ein.







2. Tippe auf die neue Gruppe, um sie zu öffnen, und anschliessend auf das **«+»**-Symbol oben rechts, um Geräte hinzuzufügen. Wähle die Geräte anhand ihres Namens aus und tippe zur Bestätigung auf **«Einreichen» (Senden)**.







Teilen

1. Öffnen Sie die Gruppe, die Sie teilen möchten, und tippen Sie auf den Tab **«Teilen»**.





«Andere Kanäle»

Geräte anzeigen, die von anderen mit diesem Konto geteilt wurden; Sie können Daten einsehen und Benachrichtigungen erhalten.



«Andere Gruppen»

Gruppen anzeigen, die mit diesem Konto geteilt werden.



«Meine SIM-Karten»

Hier finden Sie grundlegende Informationen und monatliche Nutzungsdaten für alle SIM-Karten.









«Nabe» (Arbeitsbereich)

Bietet schnellen Zugriff auf das Hilfecenter, die Dokumentation und Support-Tickets, wodurch Sie sich über die Produkte und Dienstleistungen von UbiBot informieren können.



UbiBot Plus-Mitgliedschaft: Sehen Sie sich die Details zur Paketnutzung an und upgraden Sie je nach Ihren Bedürfnissen.





«Erkunden»

Tippen Sie auf das Navigationsmenü oben rechts, um zur UbiBot-Website zu gelangen und dort Produkte, Preise, Dokumentation und mehr zu finden.





«Hilfe»

Dokumentation

Lesen Sie Artikel und Fallstudien zu den Funktionen und Anwendungsfällen von UbiBot.



Hilfe

Technische Dokumentation und Antworten auf häufig gestellte Fragen zu UbiBot-Geräten, externen Sensoren, der App und mehr finden Sie hier.



Ticket

Support-Tickets einreichen und deren Status überprüfen



«Ich»

Sehen Sie sich grundlegende Kontoinformationen an, einschließlich Guthabenaufladung, Transaktionshistorie und Kontopläne.



Auf der Seite **«Posteingang»** können Sie die letzten 50 Nachrichten anzeigen und oben rechts auf die Schaltfläche tippen, um alle als gelesen zu markieren.

